

Brugsanvisning varmeovn "Sunnywarm 360" 220V

Tak for dit køb af denne keramiske varmeovn.

Læs den omhyggeligt, og gem til senere brug

Sikkerhedsinstruktioner:

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet

- Kobl altid varmeapparatet fra strømforsyningen, og lad det køle af, når du rengør eller opbevarer det.
- Udvis altid forsigtighed, hvis den bruges i nærheden af børn og kæledyr.
- Betjen ikke produktet, hvis ledningen er beskadiget, hvis den er væk, eller hvis apparatet er blevet tabt eller beskadiget.
- Sørg for, at tilslutningskablet rulles helt ud, og undgå, at kablet kommer i kontakt med varmeapparatet.
- Brug kun håndtaget på bagsiden til at flytte produktet
- Dæk aldrig kablet til, og undgå, at snuble i kablet
- Brug ikke varmeovnen i områder, der er fyldt med benzin, petroleum eller andre letantændelige væsker.
- Må ikke placeres mindre end 1 meter fra gardiner, møbler eller flade genstande. Ventilationsåbningerne og topdækslet må ikke tildækkes eller blokeres.
- Brug ikke produktet i fugtige områder som f.eks. begge rum.
- Brug ikke et forlænger kabel for at undgå overophedning.
- Varmeovnen må ikke placeres umiddelbart under en stikkontakt.
- Efterlad aldrig produktet uden opsyn, når den er i brug.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når varmeovnen ikke er i brug.
- Kontrollér før brug, at varmeapparatet er rent og fri for støv for at undgå overophedning.

Specifikationer:

Model: Sunnywarm 360

Leverandør varenr.: 404063

Camper varenr.: 7801190

Spænding: 230VAC

Effekt: 600/1200W

Betjening:

- Placer varmeapparatet på et solidt, fladt underlag.
- Sæt stikket i en passende stikkontakt, og tænd for varmeovnen (displayet viser den omgivende temperatur).
- Tryk på knappen "MODE" for at skifte fra blæsertilstand - varm blæsertilstand - varm blæsertilstand
- Tryk på "TURN"-knappen, varmeovnen vil begynde at dreje med en vinkel på ca. 70°.
- Tryk på knappen "+" eller "-" for at indstille den ønskede temperatur.
- Tryk på knappen "MODE" i 5 sekunder, displayet viser timeren. Tryk på knappen "+" eller "-" for at indstille den timer, du har brug for til at slukke for varmeovnen (op til 9 timer), tiden på displayet blinker 3 gange for at afslutte indstillingen.
- Hvis varmelegemet falder ned eller vælter, slukker det automatisk. I tilfælde af overophedning vil den automatiske temperaturlukker slukke for varmeren.

Fejl:

Varmeovnen vil ikke tænde:

- Er varmeapparatet placeret på et fladt og solidt fundament?
- Er stikket sat i stikkontakten?
- Er der strøm til rådighed ved stikkontakten?
- Er indstillingen af termostaten for lav?

Dårlig lugt:

- Tag varmeovnens 230V stik ud af stikkontakten, og lad den afkøle.
- Tjek ovnen for skidt og støv

Kontakt din forhandler ved reklamation eller spørgsmål

Vedligeholdelse og rengøring

Tag stikket ud af stikkontakten, og lad varmeapparatet køle af før rengøring.

Brug kun et tørt eller let vådt håndklæde til at rengøre ydersiden.

Brug ikke opløsningsmidler eller slibende genstande til at rengøre med.

Brug kun en støvsuger til at fjerne støv fra frontens trådnet.

Opbevar varmeapparatet på et køligt sted, hvis det ikke er i brug.

Original-emballagen kan være meget nyttig og giver den nødvendige beskyttelse under opbevaring.