

Brugsanvisning

Insektdræber

FORORD

Om dette dokument

Denne brugervejledning indeholder alle oplysninger om korrekt, sikker og effektiv brug af apparatet.

Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i denne brugervejledning, før du tager apparatet i brug.

Opbevar altid denne brugervejledning på et sikkert sted i nærheden af apparatet til senere brug. Denne manual er oprindeligt skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversatte dokumenter.

ADVARSEL	Signalord, der bruges til at angive en potentielt farlig situation, som kan opstå, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG	Signalord, der bruges til at angive en potentielt farlig situation, som kan opstå, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderate skader.
	Dette produkt overholder overensstemmelseskravene i den gældende europæiske forordninger eller direktiver.
	I et dobbeltisoleret apparat er der to isoleringssystemer i stedet for en jordledning. Der er ingen jordforbindelse på et dobbeltisoleret apparat, og der bør heller ikke tilføjes en jordforbindelse til apparatet. Servicing af et dobbeltisoleret apparat kræver ekstrem pleje og viden om systemet og bør kun udføres af kvalificeret servicepersonale. Reservedele til et dobbeltisoleret apparat skal være identiske med de dele, de erstatter. Et dobbeltisoleret apparat er mærket med ordene "KLASSE II" eller "DOBBELTISOLERET". Det kan også være identificeret med det dobbelte isoleringssymbol.
	Den grønne prik er et registreret varemærke tilhørende Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH og er beskyttet som varemærke i hele verden. Logoet må kun bruges af kunder hos DSD GmbH, der har en gyldig kontrakt om brug af varemærket, eller af engagerede affaldshåndteringsvirksomheder i Forbundsrepublikken Tyskland. Dette gælder også for tredjeparters gengivelse af logoet i en ordbog, et leksikon eller en elektronisk database. der indeholder en referencehåndbog

Beskrivelse af apparat

Tilsigtet brug

Dette apparat er kun beregnet til indendørs brug.

Dette apparat er udelukkende beregnet til privat, ikke-kommerciel brug.

Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen og lignende applikationer som f.eks:

- personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
- Bondegårde;
- af kunder på hoteller, moteller og i andre boligmiljøer;
- miljøer af typen bed and breakfast.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Enhver anden brug af apparatet end den, der er beskrevet i denne brugervejledning, betragtes som misbrug og kan forårsage personskade eller skade på apparatet og gøre garantien ugyldig.

Tekniske specifikationer

Apparatets navn	Insektdræber
Artikel nummer	IV-3704 // 925030
Strømforsyning	220-240V~ 50-60Hz
Kraft	3W

Dette apparat må ikke bruges af børn under 8 år. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der er forbundet med det. Børn må ikke lege med apparatet. Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år og under opsyn.

- Ved at ignorere sikkerhedsinstruktionerne kan producenten ikke holdes ansvarlig for skaden.
- Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
- Flyt aldrig apparatet ved at trække i ledningen, og sørg for, at ledningen ikke kan vikles ind i hinanden.
- Placer altid apparatet på en stabil, flad, varme- og fugtbestandig overflade.
- Brugeren må ikke lade apparatet være uden opsyn, mens det er tilsluttet strømforsyningen.
- Dette apparat må kun bruges til husholdningsbrug og kun til det formål, det er fremstillet til.
- For at beskytte dig selv mod elektrisk stød må du ikke dyppe ledningen, stikket eller apparatet i vand eller anden væske.
- Stik aldrig fingre eller andre genstande ind i luftudtaget. Sørg for at advare børn og andre personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner om denne fare.
- Brug ikke apparatet:
 - I nærheden af en ildkilde
 - I et område udsat for direkte sollys
 - I et område, hvor der er risiko for vandsprøjt
 - I nærheden af et bad, en bruser eller en swimmingpool

FORSIGTIG

- Vikl ikke kablet rundt om apparatets hoveddel under eller efter brug.
- Hold altid hår og tøj væk fra bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan komme i klemme i bevægelige dele.

FØR FØRSTE BRUG

- Tag apparatet og tilbehøret ud af kassen. Fjern klistermærker, beskyttelsesfolie eller plastik fra apparatet.
- Før apparatet tages i brug første gang, skal alle aftagelige dele tørres af med en fugtig klud. Brug aldrig slibende produkter.

BRUG

- Denne enhed bruges til at tiltrække flyvende insekter med LED-lys.
- Hvis du sætter netledningen i stikkontakten, tændes lampen direkte.
- Du bør tømme bakken regelmæssigt, og tag altid stikket ud af stikkontakten, før du tømmer bakken.

- Denne enhed arbejder under højspænding, rør aldrig ved indersiden, når enheden er tilsluttet stikkontakten.

TIPS

Udskift lampen

- Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du udskifter lampen.
- Vend bakken til indsamling af insekter ud.
- Skru begge skruer ud, som du nu ser i bunden.
- Udskift lampen
- Saml apparatet ved at følge de foregående trin i omvendt rækkefølge.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring.
- Hvis der er for mange insekter på metalgitteret, skal du børste metalgitteret rent med en lille tør børste, brug ikke vand eller andre rengøringsmidler.
- Nedsænk aldrig apparatet i vand eller andre væsker, og sæt det aldrig i opvaskemaskinen.

BORTSKAFFELSE

Dette apparat må ikke smides i husholdningsaffaldet efter endt brug.

af dens holdbarhed, men skal tilbydes på et centralt sted til genbrug af

elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Dette symbol på apparatet, -

Brugsanvisningen og emballagen henleder din opmærksomhed på dette vigtige emne. De materialer, der er brugt i dette apparat, kan genbruges. Ved at genbruge brugte husholdningsapparater bidrager du med et vigtigt skub til

beskyttelse af vores miljø. Spørg dine lokale myndigheder om information

med hensyn til erindringspunktet. -

