

## Synkronisering af ENDURO styrboks og fjernbetjening.

**Reset-tast** (Fig. 3 A): Fjernbetjeningen og styreenheden er synkroniseret med hinanden fra fabrikken. Hvis styreenheden eller fjernbetjeningen bliver udskiftet, skal de synkroniseres med hinanden igen som beskrevet nedenfor:

- Kontrollér, at monteringen er i overensstemmelse med monteringsanvisningerne, og sørg for, at drivrullerne ikke er aktiveret. Kontrollér, at batteriet er forbundet korrekt, og at det er i god stand, og endelig at der er en spænding på 12 V i styreenheden.
- Sørg for, at batteriets hovedafbryder er tændt.
- Aktiver fjernbetjeningen ved at skubbe skydeafbryderen til stillingen "On"-I (Fig. 5 A). Den grønne LED på fjernbetjeningen (Fig. 5 H) begynder at blinke langsomt.
- Tryk på reset-tasten (Fig. 3 A) på styreenheden. Alle tre LED på styreenheden (Fig. 3 B,C,D) vil blinke langsomt.
- Tryk på både fremad-tasten (Fig. 5 B) og bagud-tasten (Fig. 5 C) på fjernbetjeningen i ca. 3 sek. Fjernbetjeningen bipper kort for at bekræfte, at synkroniseringen er fuldført.
- Efter succesfuld synkronisering vil den grønne LED på styreenheden (Fig. 3 B) og på fjernbetjeningen (Fig. 5 H) lyse konstant.

**Kontakt for enkelt-/dobbeltaksel-funktion** (Fig. 3 S/T): Manøvreringssystemet kan bruges på både enkeltakslede og dobbeltakslede campingvogne. Kontakten (Fig. 3 S/T) på styreenheden skal blot sættes til enten enkelt- eller dobbeltaksel-funktion (både til 2 og til 4 motorer). Når dobbeltaksel-funktionen er tilkoblet, vil alle hjul køre, men med forskellig hastighed.

Styreenheden er forudindstillet til enkeltaksel-funktion (Fig. 3 S). Til brug for dobbeltakslede campingvogne skal kontakten blot skubbes til dobbeltaksel-funktionen (Fig. 3 T), men husk at når kontakten til enkelt-/dobbeltaksel funktion betjenes, skal batteriets hovedafbryder (29) være afbrudt.